

IMPORTANTE

Los respiradores EN149:2001+A1:2009 de un solo uso contra aerosoles sólidos y líquidos se clasifican en tres categorías: FFP1, FFP2 y FFP3. Antes de leer la siguiente información, compruebe la categoría del respirador que vaya a usar. Está indicado en el embalaje y en el respirador.

USO

Los equipos de protección respiratoria son fundamentales cuando se trabaja en un entorno contaminado por polvo, vapor, humo o gas.

FFP1: Partículas de más de 5 micras. Polvo general, aerosol a base de agua, pintura pulverizada (a base de agua). Protección contra aerosoles líquidos y sólidos no tóxicos (p. ej., neblina de aceite) en concentraciones de hasta 4 x MAC/OEL/TLV (NPF=4) o 4 x WEL (APF=4).

FFP2: Partículas de entre 2 y 5 micras. Lijado de madera blanda, lijado manual de MDF, polvo de baldosas de cerámica, corte de losas. Protección contra aerosoles líquidos y sólidos no tóxicos (p. ej., neblina de aceite) en concentraciones de hasta 12 x MAC/OEL/TLV (NPF=12) o 10 x WEL (APF=10).

FFP2 (olor): Partículas de entre 2 y 5 micras. Incluido el polvo metálico según lo anteriormente indicado.

FFP3: Partículas de menos de 2 micras. Aislamiento de naves, polvo de madera dura y corte de MDF, corte de piedra o roveque. Protección contra aerosoles líquidos y sólidos no tóxicos (p. ej., neblina de aceite) en concentraciones de hasta 50 x MAC/OEL/TLV (NPF=50) o 20 x WEL (APF=20).

NOTA: MAC = concentración máxima permitida; OEL = límite de exposición ocupacional; TLV = valor umbral límite; NPF = factor de protección nominal; WEL = límite de exposición en el lugar de trabajo; APF = factor de protección asignado.

COMPROBAR ANTES DE USAR

Inspeccionar el respirador, incluidas todas sus partes para comprobar si está perforado, rasgado o dañado antes de usarlo. Si se encuentra algún daño: NO USAR. Utilizar otro nuevo.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Sujetar el respirador en la mano con la parte de la nariz en los dedos. Dejar que las cintas cuelguen por debajo de la mano.
2. Colocar el respirador en la cara con la parte de la nariz sobre el puente nasal.
3. Estirar y pasar la cinta inferior por la cabeza para colocarla bajo las orejas. Estirar y pasar la cinta superior por la cabeza para colocarla sobre las orejas. Solo para respiradores con cintas ajustables: manteniendo la posición del respirador, ajustar la tensión estirando las dos cintas (la tensión puede disminuir apretando hacia afuera la parte trasera de la hebilla).
4. Presionar ligeramente la parte de la nariz para ajustarla.
5. (a) Para probar el respirador sin válvula de exhalación: Colocar las manos alrededor del respirador y exhalar profundamente. (b) Para probar el respirador con válvula de exhalación: Colocar las manos alrededor del respirador e inhalar profundamente. Sentirá una presión negativa dentro del respirador. Si hay aire, apretar la parte de la nariz. Si sale aire por los lados, recolocar las cintas para ajustarla.

ATENCIÓN

1. Cambiar el respirador inmediatamente si tiene dificultades para respirar o si se estropea o deteriora, o si no se ajusta bien a la cara. Es importante leer atentamente estas instrucciones para usar de forma segura el respirador.
2. Si no sigue las instrucciones o no respeta los límites de uso de este producto, la eficacia del respirador podría reducirse y provocar enfermedad o muerte.
3. Es fundamental elegir un respirador adecuado para proteger su salud. Antes de usarlo, consultar con un higienista industrial o profesional de seguridad laboral para determinar su adecuación para el uso previsto.
4. Este producto no suministra oxígeno. Utilizar solo en zonas debidamente ventiladas que contengan el oxígeno suficiente para vivir. No usar este respirador si la concentración de oxígeno es inferior al 19 %.
5. No usar si las concentraciones de contaminantes son directamente peligrosas para la salud o la vida.
6. No usar en atmósferas explosivas.
7. Abandonar el lugar de trabajo inmediatamente y dirigirse a un sitio con aire puro si (a) tiene dificultades para respirar o (b) si tiene mareos u otras molestias.
8. El vello facial o la barba y algunas características faciales pueden reducir la eficacia de este respirador.
9. No alterar ni modificar de ningún modo este respirador.
10. De un solo uso. Mantenimiento no necesario. Desechar el respirador después de usarlo una vez.
11. Guardar los respiradores en la caja alejados de la luz solar directa hasta su uso.
12. Almacenar y transportar en su embalaje original y siguiendo las condiciones de humedad y temperatura recomendadas.

SIGNIFICADO DE LOS PICTOGRAMAS/SÍMBOLOS

- (a) ver información del usuario;
(b) rango de temperatura de almacenamiento;
(c) humedad relativa máxima de almacenamiento;
(d) vida útil aaaa = año, mm = mes;
(e) NR: Este respirador está limitado a un solo uso (máximo 4 horas) y no debe reutilizarse.



Cumple los requisitos del Reglamento 2016/425 relativo a los EPI. Certificado por INSPEC International B.V., Beechavenue 54-62, 1119 PW, Schiphol-Rijk (Países Bajos)

y el Reglamento relativo a los EPI de UKCA (UE) 2016/425 incorporado a la legislación del Reino Unido y modificado y certificado por Inspec International Ltd, 56 Leslie Hough Way, Salford, Gt Manchester, M6 6AJ (Reino Unido)

EN 149:2001+A1:2009





UK 0194 **CE** 2849
CA

La declaración de conformidad está disponible en www.scan-safety.com

CONTACT POINT: SCAN SAFETY PRODUCTS

3 White Lodge Business Estate, Hall Road,
Norwich, Norfolk, NR4 6DG, UK.

EU REP: TUCKS O'BRIEN LTD

24 Magna Drive, Magna Bus. Park, Citywest
Rd, Dublin 24, D24 FNYO, Ireland.

E-mail: enquiries@scan-safety.com

MANUFACTURER: DORMOLE LIMITED

SCAN es un nombre comercial utilizado por Dormole Limited, que es una empresa registrada en Inglaterra y Gales con el número de constitución 1156193 y cuyo domicilio social se encuentra en Long Reach, Galleon Boulevard, Crossways Business Park, Dartford, Kent, DA2 6QE.