

## GEBRAUCHSANWEISUNGEN

Knieschützer Referenz: SCA PPEKPCAP Verfügare Größe: XL (Einheitsgröße). Knieschützer Beschreibung: schwarzes Gewebe, elastische Neoprenbänder, transparenter vorderer Schutz, Zusammensetzung 10 % Gel, 35 % PVC, 35 % Polyester und 20 % EVA. Diese Knieschützer sind eine persönliche Schutzausrüstung (PSA) und gehören zur Kategorie II (mittlere PSA für andere Risiken als die, die in Kategorie I für einfache PSA und in Kategorie III für komplexe PSA aufgelistet sind). Diese Knieschützer erfüllen die Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 vom 21. April 2018. Diese Knieschützer wurden einer EU-Baumusterprüfung unterzogen, die durchgeführt wurde von: ANCCP-Zertifizierungsstelle srl Via dello Struggino, 6 – 57121 Livorno – Italien.

## GELTENDE NORMEN

Diese Knieschützer erfüllen die Anforderungen der Normen EN ISO 13688:2013 (Schutzkleidung – allgemeine Anforderungen) und EN 14404:2004+A1:2010 (Knieschützer für Arbeiten in knieender Position). Durchdringungswiderstand Stufe 1  $\times(100 \pm 5)$  N; für die Arbeit auf ebenen Oberflächen. Typ 1; unabhängig von anderen Artikeln und zum Befestigen am Bein müssen für den Gebrauch geeignete Hosen getragen werden.

## BEDEUTUNG DER SYMBOLE/PIKTOGRAMME

- SCAN: Warenzeichenkennzeichnung des Herstellers
- SCA PPEKPCAP: Typ-/Modellkennzeichnung
- CE: Europäische Konformität
- Hammer-Piktogramm: Schutz vor mechanischen Gefahren
- EINE GRÖSSE (XL): Größe
- i-Piktogramm: Siehe die vom Hersteller bereitgestellten Informationen
- CAT-II: Kategorie II
- EN 14404:2004+A1:2010: Die Nummer und das Erscheinungsjahr der europäischen Norm
- EN ISO 13688:2013: Die Nummer und das Erscheinungsjahr der europäischen Norm

## VOR DEM GEBRAUCH

Benutzer müssen an der Auswahl dieser Knieschützer beteiligt sein. Diese Knieschützer dürfen nur von Personen verwendet werden, die in deren richtigem Gebrauch unterwiesen wurden, und nur für Zwecke, für die sie entwickelt wurden. Damit diese Knieschützer einen geeigneten Schutz bieten, müssen sie so eingestellt werden, dass sie an die Morphologie des Benutzers angepasst sind.

## ANLEGEN

Um die Knieschützer anzulegen, legen Sie die Innenseite auf Ihr leicht gebeugtes Bein. Stellen Sie die elastischen Bänder um das Bein herum ein, sodass der Knieschützer bequem anliegt und sich während der Durchführung der Arbeit nicht bewegt. Andererseits dürfen die elastischen Bänder nicht zu eng anliegen, da dadurch Druck auf die Beine ausgeübt wird. Bleiben Sie nicht länger als eine Stunde auf Ihren Knie ohne aufzustehen und ein bisschen zu laufen. Gehen Sie aufrecht und setzen Sie sich nicht auf Ihre Fersen. Suchen Sie einen Arzt auf, wenn Ihre Knie oder Waden beim Knien anschwellen. Verwenden Sie die Knieschützer niemals zum Abstützen auf gefährlichen Oberflächen wie Brettern mit vorstehenden Spitzen oder scharfen Gegenständen usw.. Überprüfen Sie den Zustand dieser Knieschützer, bevor Sie sie verwenden, und tauschen Sie sie gegebenenfalls aus.

## WARTUNG, LAGERUNG UND ENTSORGUNG

Nicht bei über 40 °C waschen. Nicht bügeln. Nicht chemisch reinigen. Keinen Trockner verwenden. Kein Bleichmittel verwenden. An einem kühlen und trockenen Ort lagern, ohne Licht und geschützt vor allen aggressiven Mitteln. Eine Änderung des Zustands dieser Knieschützer kann den Schutz des Benutzers erheblich reduzieren. Schmutz kann die Schutzwirkung dieser Knieschützer ändern; tauschen Sie sie aus, wenn sie beschädigt oder kontaminiert sind. Der Kontakt mit Produkten, die die Gewebestruktur verändern, muss vermieden werden. Kontaminierte Knieschützer müssen als Sondermüll behandelt werden, wobei das kontaminierende Mittel berücksichtigt werden muss. Die Entsorgung muss entsprechend der geltenden Gesetzgebung durchgeführt werden. Die Knieschützer besitzen kein Verfallsdatum.





**UK** AB0321 **CE** NB0302  
**CA**

Die Konformitätserklärung ist verfügbar unter [www.scan-safety.com](http://www.scan-safety.com)

---

**MANUFACTURER: SCAN SAFETY PRODUCTS**  
3 White Lodge Business Estate, Hall Road,  
Norwich, Norfolk, NR4 6DG, UK.

**EU REP: TUCKS O'BRIEN LTD**  
24 Magna Drive, Magna Bus. Park, Citywest  
Rd, Dublin 24, D24 FNYO, Ireland.

E-mail: [enquiries@scan-safety.com](mailto:enquiries@scan-safety.com)

**DORMOLE LIMITED**

SCAN ist ein Handelsname, der von Dormole Limited verwendet wird. Dormole Limited ist ein in England und Wales eingetragenes Unternehmen mit der Gründungsnummer 1156193, dessen eingetragener Sitz sich in Long Reach, Galleon Boulevard, Crossways Business Park, Dartford, Kent, DA2 6QE, Vereinigtes Königreich befindet.