

PRODUKTCODE: SCAPPEVISOR, SCAPPEVISREP

Dieses Produkt entspricht der EU-Verordnung 2016/425, die im Vereinigten Königreich in britisches Recht übernommen und für persönliche Schutzausrüstungen eingeführt und ergänzt wurde, und erfüllt die Anforderungen gemäß der europäischen Norm EN 166

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Gesichtsschutzschilde sind vorgesehen für den Schutz von Gesicht und Augen vor Hochgeschwindigkeitspartikeln (120 m/s). Sie sind leicht und angenehm zu tragen. Beim Gebrauch dieser Gesichtsschutzschilde muss immer ein zusätzlicher Augenschutz verwendet werden wie Brillen oder Schutzbrillen.

Die in diesen Gesichtsschutzschilden verwendeten Materialien enthalten keine Substanzen, die bekanntermaßen allergische Reaktionen hervorrufen. Jedoch ist es möglich, dass bei bestimmten empfindlichen Personen Allergien gegen die verwendeten Materialien auftreten können.

Die Markierungen der Gesichtsschutzschilde sind wie folgt:



Die Markierungen des Visiers sind wie folgt:



WARNUNG

Wenn die Symbole S, F, B und A im Brillen- und Benutzerhandbuch nicht übereinstimmen, wird der vollständigen Schutzvorrichtung der niedrigste Grad zugewiesen. Der Augenschutz vor Hochgeschwindigkeitspartikeln kann, wenn er über Sehhilfen getragen wird, den Aufprall übertragen und damit eine Gefahr für den Träger darstellen.

Wenn der Schutz gegen Hochgeschwindigkeitspartikel bei extremen Temperaturen erforderlich ist, dann muss der ausgewählte Augenschutz mit dem Buchstaben T direkt nach dem Aufprallbuchstaben markiert sein, d. h. FT, BT oder AT. Folgt auf den Aufprallbuchstaben nicht das Symbol T, so darf die Schutzbrille nur gegen Hochgeschwindigkeitspartikel bei Raumtemperatur verwendet werden.

MONTAGE

- Entfernen Sie den Schutzfilm von beiden Seiten des Polycarbonatschirms.
- Drücken Sie den mittleren Schlitz des Polycarbonatschirms in den mittleren Stift der Visierhalterung und schieben Sie den Schirm dann nach rechts.
- Anschließend drücken Sie die anderen Schlitzöffnungen in die Drehstifte, die Sie dann einen nach dem anderen nach unten drehen, damit der Schlitz an den Halterungen blockiert ist und sich nicht mehr bewegen kann.
- Stellen Sie sicher, dass alle vier Visierschlitze eingedrückt und die Drehstifte nach unten zeigend verriegelt sind.

ANPASSUNG

Setzen Sie den Helm auf den Kopf und prüfen Sie den Sitz. Schieben Sie Ober- und Unterteil des hinteren Bandes zusammen, um den gewünschten Sitz einzustellen. Blockieren Sie die Bandposition durch Drücken der Fixierstifte in die Löcher am oberen Band. Mittels des Ratschenradeinstellers auf der Rückseite der Halterung festziehen, bis eine bequeme Passform erreicht ist. Nicht zu fest anziehen. Um die Klappfunktion des Visiers zu verstellen, benutzen Sie die schwarze Schraube, die sich an beiden Seiten der Halterung befindet.

GEBRAUCH UND LAGERUNG

Temperaturbereich für den Gebrauch: -5 °C - + 55 °C
Empfohlene Lagerbedingungen: 20 °C - + 55 °C, <85 % Luftfeuchtigkeit
Der Verfallungszeitraum beträgt 5 Jahre.

REINIGUNG, WARTUNG UND DESINFEKTION

- Bewahren Sie dieses Produkt in einer weichen Tragetasche auf, wenn Sie es nicht benutzen.
- Die Reinigung wird nach jedem Gebrauch empfohlen. Das Produkt sollte mittels eines mit warmer Seifenlauge befeuchteten Tuchs gereinigt und bei Raumtemperatur getrocknet werden.
- Um eine Infektion zu vermeiden, verwenden Sie medizinischen Alkohol, um die Kopfbedeckung zu reinigen, wenn sie von einem anderen Endnutzer verwendet worden ist.

WARNUNG: Verwenden Sie weder Benzin, chlorierte Entfetterflüssigkeiten, organische Lösungsmittel oder scheuernde Reinigungsmittel, um die Teile der Ausstattung zu reinigen.

GEBRAUCHSBECHRÄNKUNG

- Dieses Produkt niemals modifizieren oder ändern.
- Verwenden Sie dieses Produkt nur gegen die angegebenen Gefahren.
- Bei verkratztem Visier muss dieses ausgetauscht werden.
- Ziehen Sie für weitere Informationen die relevante Benutzeranweisung zu Rate.

BENANNT STELLE

Alienor-Zertifizierung- Nr. 2754
ZA DU SANITAL 21 RUE ALBERY EINSTEIN 86100
CHATELLERAULT Frankreich



Die Konformitätserklärung ist verfügbar unter www.scan-safety.com

MANUFACTURER: **SCAN SAFETY PRODUCTS**

3 White Lodge Business Estate, Hall Road,
Norwich, Norfolk, NR4 6DG, UK.

EU REP: **TUCKS O'BRIEN LTD**

24 Magna Drive, Magna Bus. Park, Citywest
Rd, Dublin 24, D24 FNYO, Ireland.

E-mail: enquiries@scan-safety.com

DORMOLE LIMITED

SCAN ist ein Handelsname, der von Dormole Limited verwendet wird. Dormole Limited ist ein in England und Wales eingetragenes Unternehmen mit der Gründungsnummer 1156193, dessen eingetragener Sitz sich in Long Reach, Gilleon Boulevard, Crossways Business Park, Dartford, Kent, DA2 6QE, Vereinigtes Königreich befindet.