

CÓDIGO DE PRODUCTO: SCAPEVISOR, SCAPEVISREP

Este producto cumple con el Reglamento 2016/425 de la UE incorporado a la legislación del Reino Unido y modificado para los equipos de protección individual y cumple con los requisitos según la norma europea EN 166

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los protectores faciales están diseñados para proteger la cara y los ojos de partículas de alta velocidad (120 m/s). Son ligeros y cómodos. La protección adicional para los ojos, como gafas y lentes, debe llevarse en todo momento al usar estos protectores faciales.

Los materiales empleados en estos protectores faciales no contienen sustancias que se sepa que causen reacciones alérgicas. Sin embargo, es posible que algunas personas susceptibles puedan desarrollar alergia a los materiales utilizados.

El marcado de los protectores faciales se simboliza de la siguiente manera:



El marcado de la visera de repuesto se simboliza de la siguiente manera:



ATENCIÓN

Si no figuran los símbolos S, F, B y A tanto en la gafa como en el manual de usuario, se asignará el nivel más bajo a todo el protector. Los protectores oculares contra partículas de alta velocidad que se usan por encima de las gafas oftalmológicas pueden transmitir impactos, suponiendo así un riesgo para el usuario.

Si es necesaria la protección contra partículas de alta velocidad a temperaturas extremas, el protector ocular seleccionado debe marcarse con la letra T inmediatamente después de la letra de impacto, es decir, FT, BT o AT. Si la letra de impacto no está seguida por la letra T, el protector ocular solo debe usarse contra partículas de alta velocidad a temperatura ambiente.

MONTAJE

- Retirar la capa protectora de ambas partes de la pantalla de policarbonato.
- Con la ranura central de la pantalla de policarbonato, presionar sobre el perno central del arnés de la visera y deslizar hacia la derecha.
- Después, presionar las otras aperturas de la ranura en los pernos giratorios que, uno a uno, deberían rotar hacia abajo para bloquear la ranura en las solapas y que no pueda moverse.
- Las cuatro ranuras de la visera deben estar colocadas y la solapa giratoria debe estar colocada hacia abajo, bloqueada en esa posición.

USO

Colocar casco en la cabeza para ajustar el arnés. Unir la parte superior inferior de la correa trasera para ajustarla. Bloquear la posición de la correa presionando el perno de sujeción en los agujeros de la correa superior. Usar el regulador de la rueda dentada de la parte trasera del arnés para tensar hasta que se consiga el ajuste deseado. No tensar en exceso. Para aflojar o tensar la solapa de la visera, usar la rosca negra ubicada en ambos lados del arnés.

USO Y ALMACENAMIENTO

Rango de temperatura de uso: -5 °C - +55 °C
Condiciones de almacenamiento recomendadas: 20 °C - +55 °C, <85 % de humedad.

El período de obsolescencia de este producto es de 5 años.

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y DESINFECCIÓN

- Almacenar este producto en una bolsa para la compra o similar cuando no se esté usando.
- Se recomienda limpiar después de cada uso. El producto debe limpiarse con un paño humedecido con agua templada con jabón y secarse a temperatura ambiente.
- Para evitar infecciones, usar alcohol para limpiar el casco después de que otro usuario lo haya utilizado.

ATENCIÓN: no usar gasolina, fluidos desengrasantes clorados, solventes orgánicos o productos de limpieza abrasivos para limpiar las partes del equipo.

LÍMITES DE USO

- No modificar ni alterar este producto.
- No usar este producto contra peligros que no se especifiquen en esta guía.
- Reemplazar la visera en caso de rasguño.
- Consultar las instrucciones de usuario relevantes para más información.

ORGANISMO NOTIFICADO

Alienor certification – N.º 2754
ZA DU SANITAL 21 RUE ALBERY EINSTEIN 86100
CHATELLERAULT (Francia)



La declaración de conformidad está disponible en www.scan-safety.com

MANUFACTURER: **SCAN SAFETY PRODUCTS**
3 White Lodge Business Estate, Hall Road,
Norwich, Norfolk, NR4 6DG, UK.

EU REP: **TUCKS O'BRIEN LTD**
24 Magna Drive, Magna Bus. Park, Citywest
Rd, Dublin 24, D24 FNYO, Ireland.

E-mail: enquiries@scan-safety.com

DORMOLE LIMITED

SCAN es un nombre comercial utilizado por Dormole Limited, que es una empresa registrada en Inglaterra y Gales con el número de constitución 1156193 y cuyo domicilio social se encuentra en Long Reach, Galleon Boulevard, Crossways Business Park, Dartford, Kent, DA2 6QE.