

PRODUCT CODE: SCAPPEVISOR, SCAPPEVISREP

Ce produit est conforme au Règlement UE 2016/425, et tel qu'il a été transposé dans la loi britannique et modifié aux fins des équipements de protection individuelle, et répond aux exigences selon la norme européenne EN 166

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les écrans de protection sont conçus pour la protection du visage et des yeux contre les particules à grande vitesse (120 m/s). Ils sont légers et confortables à porter. Une protection oculaire supplémentaire, telle que des lunettes de protection, doit être portée à tout moment lors de l'utilisation de ces écrans de protection du visage.

Les matériaux utilisés pour la fabrication de ces écrans de protection du visage ne contiennent aucune substance connue pour provoquer des réactions allergiques. Cependant, il est possible que certaines personnes sensibles développent des allergies aux matériaux utilisés.

Le marquage des écrans de protection du visage est indiqué de la manière suivante :



Le marquage de la visière de remplacement est indiqué de la manière suivante :

**ATTENTION**

Si les symboles S, F, B et A ne sont pas communs à la protection oculaire et au manuel utilisateur, le niveau le plus bas doit être attribué au dispositif de protection dans son ensemble. Les dispositifs de protection oculaire contre les particules à grande vitesse portés sur des lunettes optiques standard peuvent transmettre l'impact, créant ainsi un danger pour la personne qui les porte.

Si une protection contre les particules à grande vitesse à des températures extrêmes est requise, le dispositif de protection oculaire choisi doit être marqué de la lettre T immédiatement après la lettre relative à l'impact, c'est-à-dire FT, BT ou AT. Si la lettre relative à l'impact n'est pas suivie de la lettre T, le dispositif de protection oculaire ne doit être utilisé que contre les particules à grande vitesse à température ambiante.

ASSEMBLAGE

- Retirez le film de protection des deux côtés de l'écran en polycarbonate.
- En utilisant la fente centrale de l'écran en polycarbonate, effectuez une pression sur la goupille centrale du harnais de la visière et, une fois en place, faites glisser vers la droite.
- Une fois cette opération terminée, poussez les autres ouvertures de la fente dans les goupilles pivotantes qui doivent ensuite être tournées vers le bas, une par une, afin que la fente soit verrouillée sur les languettes et ne puisse plus bouger.
- Veillez à ce que les quatre fentes de la visière aient été correctement positionnées et que la languette pivotante soit tournée vers le bas et verrouillée.

AJUSTEMENT

Placez le casque sur la tête pour vérifier l'ajustement du harnais. Faites glisser le haut et le bas de la sangle arrière en parallèle pour obtenir l'ajustement souhaité. Verrouillez la position de la sangle en effectuant une pression sur les goupilles de positionnement dans les trous de la sangle supérieure. À l'aide de la molette de réglage à cliquet située à l'arrière du harnais, serrez jusqu'à obtenir un ajustement confortable. Ne serrez pas trop fort. Pour desserrer ou resserrer le dispositif d'ouverture de la visière, utilisez la vis noire située des deux côtés du harnais.

UTILISATION ET STOCKAGE

Plage de températures d'utilisation : de -5 °C à +55 °C

Conditions de stockage recommandées : de 20 °C à +55 °C, <85 % d'humidité.

La période d'obsolescence de ce produit est de 5 ans.

NETTOYAGE, ENTRETIEN ET DÉSINFECTION

- Le produit doit être conservé dans un sac de transport souple lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Il est recommandé de le nettoyer après chaque utilisation. Le produit doit être nettoyé à l'aide d'un chiffon humidifié avec de l'eau chaude savonneuse et séché à température ambiante.
- Pour éviter toute infection, veuillez utiliser de l'alcool à usage médical pour nettoyer le harnais lorsqu'il a été porté par un autre utilisateur.

ATTENTION : ne pas utiliser d'essence, de liquides de dégraissage chlorés, de solvants organiques ou de produits de nettoyage abrasifs pour nettoyer une partie quelconque de l'équipement.

LIMITATION D'UTILISATION

- Ne jamais modifier ou altérer ce produit
- Ne pas utiliser ce produit pour se protéger de risques autres que ceux spécifiés
- Si la visière est rayée, elle doit être remplacée.
- Veillez consulter les instructions d'utilisation pertinentes pour plus de détails

ORGANISME NOTIFIÉ

Alienor certification- N°2754

Alienor Certification - N° 2754

ZA DU SANITAL 21 RUE ALBERT EINSTEIN 86100

CHATELLERAULT France



La déclaration de conformité est disponible à l'adresse suivante www.scan-safety.com

MANUFACTURER: **SCAN SAFETY PRODUCTS**

3 White Lodge Business Estate, Hall Road,
Norwich, Norfolk, NR4 6DG, UK.

EU REP: **TUCKS O'BRIEN LTD**

24 Magna Drive, Magna Bus. Park, Citywest
Rd, Dublin 24, D24 FNYO, Ireland.

E-mail: enquiries@scan-safety.com

DORMOLE LIMITED

SCAN est un nom commercial utilisé par Dormole Limited qui est une société enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 1156193 et dont le siège social est situé à Long Reach, Galleon Boulevard, Crossways Business Park, Dartford, Kent, DA2 6QE.