

INSTRUCCIONES DE USO

Referencia de rodilleras: SCA PPEKPCAP Talla disponible: XL (talla única). Descripción: tejido negro, bandas elásticas de neopreno, protección frontal transparente. composición: 10 % gel, 35 % PVC, 35 % poliéster y 20 % EVA. Estas rodilleras son un equipo de protección individual (EPI) de categoría II (EPI intermedio para riesgos distintos a los indicados en la categoría I para EPI simple y en la categoría III para EPI complejos). Estas rodilleras cumplen los requisitos del Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los EPI, aplicable desde el 21 de abril de 2018. Estas rodilleras han sido sometidas al examen UE de tipo realizado por ANCCP Certification Agency srl Via dello Struggino, 6 - 57121 Livorno - Italia.

NORMAS APLICABLES

Estas rodilleras cumplen los requisitos establecidos en la norma EN ISO 13688:2013 (Ropa de protección. Requisitos generales) y la EN 14404:2004+A1:2010 (Rodilleras para trabajos en posición arrodillada). Nivel de resistencia a la penetración $1 > (100 \pm 5) \text{ N}$; para trabajar en superficies planas. Tipo 1; independientes de otros artículos, deben abrocharse alrededor de la pierna y usarse pantalones adecuados.

SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS/PICTOGRAMAS

- SCAN: identificación de marca del fabricante
- SCA PPEKPCAP: identificación del tipo/modelo
- CE: certificación europea
- Pictograma de martillo: protección contra riesgos mecánicos
- TALLA ÚNICA (XL): tamaño
- Pictograma I: ver información proporcionada por el fabricante
- CAT-II: categoría II
- EN 14404:2004+A1:2010: el número y el año de publicación de la norma europea
- EN ISO 13688:2013: el número y el año de publicación de la norma europea

ANTES DE SU USO

Los usuarios deben participar en la elección de estas rodilleras. Este producto solo deben usarlo personas que hayan recibido las debidas instrucciones de uso y únicamente para el propósito para el que fue diseñado. Para que estas rodilleras proporcionen la protección adecuada, deben ajustarse para que se adapten al cuerpo del usuario.

COLOCACIÓN

Para colocar la rodillera, poner la parte interna en la rodilla con la pierna ligeramente flexionada. Ajustar las bandas elásticas alrededor de la pierna para que la rodillera se adapte y no se mueva durante el desarrollo del trabajo, y que las bandas elásticas no aprieten demasiado, ya que pueden presionar las piernas. No permanecer arrodillado durante más de una hora sin levantarse y caminar unos minutos. Caminar recto y no sentarse sobre los talones. Consultar con el médico si las rodillas o las pantorrillas se inflaman al arrodillarse. No usar las rodilleras sobre superficies peligrosas como tablas con puntas que sobresalen, objetos punzantes, etc. Comprobar el estado de las rodilleras antes de usarlas y reemplazarlas si es necesario.

MANTENIMIENTO, ALMACENAMIENTO Y RETIRADA

No lavar a más de 40 °C. No planchar. No lavar en seco. No usar secadora. No usar lejía. Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos de la luz y protegido contra agentes agresivos. La alteración del estado de estas rodilleras puede reducir considerablemente la protección del usuario. La suciedad puede afectar a la protección del producto; cambiar si está dañado o contaminado. En concreto, se debe evitar el uso de productos que puedan perjudicar a la estructura del tejido. Las rodilleras contaminadas deben tratarse como residuos especiales, teniendo en cuenta el agente contaminante, y eliminarse de acuerdo con la legislación vigente. Sin fecha de caducidad.





UK AB0321 **CE** NB0302
CA

La declaración de conformidad está disponible en www.scan-safety.com

MANUFACTURER: SCAN SAFETY PRODUCTS
3 White Lodge Business Estate, Hall Road,
Norwich, Norfolk, NR4 6DG, UK.

EU REP: TUCKS O'BRIEN LTD
24 Magna Drive, Magna Bus. Park, Citywest
Rd, Dublin 24, D24 FNYO, Ireland.

E-mail: enquiries@scan-safety.com

DORMOLE LIMITED

SCAN es un nombre comercial utilizado por Dormole Limited, que es una empresa registrada en Inglaterra y Gales con el número de constitución 1156193 y cuyo domicilio social se encuentra en Long Reach, Galeon Boulevard, Crossways Business Park, Dartford, Kent, DA2 6QE.